manual de usuario

LEOTEC®
digital lifestyle

Bienvenido al Digital Lifestyle de LEOTEC.

Has adquirido una webcam LEOTEC y con ella has abierto las puertas al mundo de la comunicación web. Los productos LEOTEC te ofrecen lo último en tecnología y una relación calidad-precio insuperable. LEOTEC tiene mucho que ofrecerte. Infórmate de las novedades en www.leotec.es.

AVISO IMPORTANTE:
No conecte la webcam a su ordenador hasta que finalice la instalación..

Especificaciones técnicas:

- Sensor VGA CMOS de alta calidad
- Focalización manual
- Captura de vídeo: hasta 640 X 480 píxeles
- Captura de imagen: hasta 640 X 480 píxeles
- Frame rate: hasta 30 fps con resolución QVGA

Requisitos mínimos del Sistema:

- Windows 98, ME, 2000, XP.
- Pentium II 400, celeron 400, AMD 500 o superior.
- 64MB memoria RAM.
- 100MB espacio libre en disco duro.
- Unidad CD-Rom

Instalación de los drivers

Introduzca el CD en la unidad CD-Rom. El programa de instalación se autoejecutará. En caso contrario siga estos pasos:

1. Pulse en "Inicio", y después en "Ejecutar".
2. Escriba "D:\setup.exe" y pulse Intro. (D equivale a la letra de su CD-Rom)
3. Siga las instrucciones que van apareciendo en el monitor.

Cuando termine la instalación, conecte la webcam a una conexión USB.
A continuación reinicie el ordenador y la cámara estará totalmente operativa.

Acerca del certificado digital Microsoft

P: ¿Por qué motivo en la instalación el ordenador muestra una mensaje de error, que dice que el controlador que estoy instalando no ha sido aprobado con el certificado digital de Microsoft?
R: Significa que los controladores que está instalando no están firmados digitalmente por Microsoft, pero son totalmente estables y seguros para su pc.

Advertencias sobre el software

No está permitido transmitir, modificar ni reproducir total o parcialmente, de forma alguna o valiéndose de un medio cualquiera, los programas de software o las instrucciones de manejo. Asimismo queda prohibida su traducción a otro lenguaje natural o de máquina. Sin embargo, y de forma excepcional, el titular de la licencia puede hacer una copia de seguridad para su uso personal.

Para poder divulgar a terceros la información que figura en las instrucciones de manejo y en los programas de software, es preciso contar con una autorización por escrito de el fabricante. Todos los programas de software y las instrucciones de manejo fueron elaborados con gran esmero y sometidos a prueba de acuerdo con los últimos avances de la técnica. En el caso de que los programas o el reproductor se usen para fines cuyos objetivos difieran de la capacidad indicada en el manual del usuario, el fabricante no se responsabilizará ni asumirá explícita ni implícitamente las obligaciones derivadas de la garantía.

El fabricante sólo estará obligada a asumir la responsabilidad por daños derivados del uso directo o indirecto del reproductor, del software suministrado o de las instrucciones de manejo , así como por daños consecuenciales que ocurran eventualmente o por daños casuales, en el caso de que la empresa incurra en negligencia grave o dolo. La empresa está exonerada de la responsabilidad por pérdidas o daños sufridos por el hardware, el software o los datos, debidos a fallas directas o indirectas, y tampoco asumirá los costes relacionados con el software, la documentación o el reproductor suministrados. La empresa podrá modificar sin previo aviso la información que figura en esta documentación y en los programas de software suministrados, con el fin de actualizarlos de acuerdo con los últimos avances de la técnica.

Garantía y responsabilidad

La empresa otorga una garantía por 24 meses y a los accesorios suministrados. La garantía comprende los daños y los vicios relacionados con materiales defectuosos y confección imperfecta. La garantía no cubrirá los daños que ocurran por uso no reglamentario o inadecuado, o por reparaciones o cambios en el aparato efectuados sin la autorización de la empresa. El fabricante tampoco asumirá la responsabilidad por daños sufridos a causa de lucro cesante.

Soporte y Servicio técnico

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC mediante teléfono, e-mail o web:

902 901 132
soporte@leotec.es
www.leotec.es

LEOTEC®
digital lifestyle